

VVS-system: Komponentnumrering

Orientering

SSG 3709 omfattar rekommendationer för namngivning och numrering av komponenter i VVS-anläggningar. Anpassning bör göras till respektive anläggnings egen standard.

Innehåll

1	Allmänt	1
2	Avdelning	1
3	Objektstyp	1
4	Löpnummer/platsnummer	1
5	Komponentbeteckning	2
5.1	Komponentbeteckningar – exempel	3
6	Index	8
7	Referenser	8

1 Allmänt

Exempel på adressuppbyggnad: Användaradress

Tillåtna bokstäver: A–Ö

Tillåtna siffror: 0–9

Tabell 1 Exempel:

	808	-	VL	802	-	GT301	-	X
Avdelning								
Objektstyp								
Löpnummer/platsnummer								
Komponentbeteckning								
Index								

2 Avdelning

Anläggningens system för numrering av olika avdelningar ska användas om man inte kommit överens om annat.

3 Objektstyp

Objektstyp ska specificeras enligt [SSG 5275](#) – *Funktionsbaserat identifieringssystem för process och anläggning* eller motsvarande.

4 Löpnummer/ platsnummer

Löpnummer alternativt platsnummer ska användas.