Förhandsgranskning / Preview

Installationsprinciper – utrustning för övrigt (Ö)

Orientering

SSG 5408 omfattar installationsprinciper för montage av utrustning för övrigt. Målgrupp är beställare och leverantörer. Beställare specificerar önskad leverans i de redigerbara worddokument som medföljer standarden och leverantörer utför montage enligt specifikationen.

Ändringar sedan föregående utgåva

Denna utgåva skiljer sig från föregående genom att:

- Informationen i respektive princip har uppdaterats för att vara aktuell och har harmoniserats med SSG:s rörstandarder.
- Referenser har setts över och uppdaterats.
- SS-stål har ersatts med gällande hänvisningar till material.
- Installationsprinciperna kan nu fyllas i och redigeras digitalt. Vid redigering av befintlig text blir texten röd med grå bakgrund för att indikera att innehållet avviker från standard.
- I respektive princip har information om material och dimension tagits bort i de fall det finns en materialkod angiven. Informationen finns då istället att hämta i SSG 5415 – *Instrumentmontage – materialförteckning*. Detta för att minska risken för fel, då informationen bara finns på en plats.
- Avsnitt om beteckning har lagts till.
- Standardens utseende har uppdaterats enligt gällande mall för SSG-standarder.

Innehåll

1 Relaterade dokument 1

2 Installationsprinciper enligt SSG 2

3 Beteckning 2

4 Referenser 3

SSG 5408-Ö01: Mätning med lastceller
SSG 5408-Ö02: Vägning med lastceller (bandvåg)
SSG 5408-Ö06: Lokalregulator med pneumatisk insignal
SSG 5408-Ö08: Handstation med indikering av mätvärde och utsignal
SSG 5408-Ö09: Lokal indikator – analog/digital
SSG 5408-Ö10: Industri-TV – fast kamera
SSG 5408-Ö11: Industri-TV – fjärrstyrd kamera
SSG 5408-Ö12: Varvtalsgivare

1 Relaterade dokument

SSG 5415 – *Instrumentmontage – materialförteckning*
SSG 5416 – *Processanslutningar*
SSG 5417 – *Montagedetaljer*
SSG 5418 – *Guide för instrumentmontage*

SSG Standarder omfattas av upphovsrätt och får inte spridas utan särskilt tillstånd.
www.ssg.se

Förhandsgranskning / Preview

2 Installationsprinciper enligt SSG

Installationsprinciper enligt SSG omfattas av SSG 5402–SSG 5408:

- SSG 5402 – Analyser (A)
- SSG 5403 – Flödesmätning (F)
- SSG 5404 – Nivåmätning (L)
- SSG 5405 – Tryckmätning (P)
- SSG 5406 – Temperaturmätning (T)
- SSG 5407 – Ventiler (V)
- SSG 5408 – Övrigt (Ö)

3 Beteckning

Beteckningen för installationsprincipen bygger på standardens numrering. Exempel:




Fig. 1 Beteckning för installation enligt SSG 5402-A01 – *Utrustning för pH-mätning med genomströmning*.

Vid behov av standardnummer som inte omfattas av anvisningarna kan nummerbeteckningen kompletteras med en tilläggssiffra. Exempel:




Fig. 2 Beteckning för installation enligt SSG 5402-A01 – *Utrustning för pH-mätning med genomströmning* med ändring.

SSG Standarder omfattas av upphovsrätt och får inte spridas utan särskilt tillstånd.
www.ssg.se